

Manual de Usuario del Z305 (Trigger Plus)

Contenidos

1. USO DE TARJETA DE MEMORIA COMO DISCO U.....	3
2. WLAN	3
3. BT.....	7
4. BUZÓN	9
5. MARCACIÓN	11
6. MENSAJERÍA.....	14
7. CONTACTOS	15
8. NAVEGADOR	17
9. GRABADORA DE SONIDO	20
10. RELOJ	20
11.CALCULADORA.....	21
12. CÁMARA	22
13. GALERÍA	24
14. MÚSICA	26
15. CALENDARIO	31
16. RADIO FM	33
17. CONFIGURACIÓN.....	34
18. AVISOS PARA USO DEL TELÉFONO	43

1. USO DE TARJETA DE MEMORIA COMO DISCO U

Si desea enviar la música, imágenes u otros archivos desde la computadora hasta la tarjeta de memoria del teléfono, debe primero configurar la tarjeta de memoria como disco u.

Configurar tarjeta de memoria como disco u

1) Conecte el teléfono a la computadora con el cable USB, y aparecerá el icono de notificación en el cuadro de estado.

2) Abra el panel de notificación.

3) En el panel de notificación, toque el USB para conectarlo, luego toque “Abrir Dispositivo de Almacenamiento USB”.

- Aviso: Si conecta su teléfono a la computadora y luego selecciona para abrir el dispositivo USB, el teléfono no puede leer la tarjeta de memoria, ni puede utilizar algunas aplicaciones temporalmente, tales como cámara.
- Desinstale el disco u desde la computadora.
Es igual que el método de conexión.


2. WLAN

La WLAN proporciona el acceso a la red inalámbrica con el alcance tan lejano como 300 pies (100M). Si utiliza el teléfono para conectar a la WLAN, debe conectar al punto de acceso inalámbrico o a los 「puntos calientes」.

- Aviso: La disponibilidad y la cobertura de la señal de la WLAN depende del número, infraestructura, y otros objetos penetrados por la señal.


Abrir WLAN, y conectar a la red inalámbrica

- 1) Pulse el menú, luego toque Configuración > Inalámbrico y Redes.
- 2) Seleccione la WLAN para abrirla, el teléfono escaneará las redes inalámbricas disponibles de forma automática.
- 3) Toque Configuración de WLAN, luego una lista de redes WLAN mostrará el nombre de la red encontrada y la configuración de seguridad (abra la red o WEP, WPA/WPA2 con la contraseña).

Si activa la notificación en Configuración de WLAN, el cuadro de estado mostrará este icono () cuando abre la red inalámbrica disponible encontrada.

4) Toque una de las opciones de WLAN para conectar a la red. Cuando selecciona para abrir la red, el teléfono la conectará de forma automática. Si selecciona el WEP, WPA/WPA2 con la contraseña, debe primero teclear la contraseña, luego tocar para conectarlo.

• Aviso:

Cuando el teléfono está conectado a la red inalámbrica, el cuadro de estado mostrará este icono de WLAN () , y se intensificará la señal aproximada (el número de las barras iluminadas). Si toca la red conectada, se mostrará el nombre de la red WLAN, estado, velocidad, señal, intensidad, seguridad, información, y dirección IP. Si desea borrar la configuración inalámbrica, toque “No Guardar”. Si desea conectar a esta red, debe reingresar esta configuración.


Aviso:

A menos que seleccione para no guardar la red, no hay necesidad de reingresar la contraseña correspondiente cuando la próxima vez que conecte a la red inalámbrica previamente encriptada. La WLAN realizará la búsqueda de forma automática, es decir, el teléfono no necesita realizar pasos adicionales para conectar a las redes de WLAN.

- Conectar a otras redes de WLAN
- 1) En la interfaz Inalámbrico y Redes, toque Configuración de WLAN, y se mostrarán las redes de WLAN encontradas en la lista de redes de WLAN.
 - 2) Toque una otra red de WLAN, luego puede conectar a ésta.

3. BT

Encender BT o configurar el teléfono como ser detectado

- 1) Pulse el menú, luego toque Configuraciones > Inalámbrico y Redes.
 - 2) Toque BT para abrir la función de BT. Tras el inicio, el cuadro de estado muestra este icono () . Toque “Escanear Dispositivos”, e inicia a escanear todos los dispositivos en el alcance.
 - 3) Toque Configuración de BT, y se mostrarán todos los dispositivos encontrados en la lista bajo el icono.
 - 4) (Seleccione el cuadro “Puede ser Detectado” para configurar el teléfono como ser detectado, y los otros dispositivos BT podrán detectar el teléfono.)
- Acoplar y conectar a auriculares de BT
- 1) Pulse Inicio > Menú, luego toque Configuración.

2) Toque Inalámbrico e Internet > Configuración de BT, luego seleccione el cuadro de BT, y su teléfono escaneará los dispositivos BT en el alcance, y mostrará los dispositivos encontrados en la lista bajo el icono.


- Consejos:

- a. Si la lista no puede encontrar su dispositivo, toque Escanear Dispositivo para reescanearlo.

- b. Asegúrese de que los dispositivos que desea estén en el modo detectado.

- c. Toque Auriculares en la lista de dispositivos para finalizar la conexión.

•Aviso: Por lo general, los dispositivos BT necesitan la contraseña para acoplar, y normalmente utilizan 「0000」 como contraseña por defecto.

Se mostrará el estado de acoplamiento y conexión bajo los auriculares en la lista de dispositivos BT. Cuando los auriculares están conectados a su teléfono, el cuadro de estado mostrará este icono(), lo que indica Conectados. Luego puede utilizar los auriculares para realizar o recibir llamadas.

• Cortar conexión al BT

1. Pulse Inicio > Menú > Configuración > Inalámbrico e Internet > Configuración de BT.
2. En la lista de dispositivos BT, toque y mantenga tocados los auriculares de manos libres conectados.
3. Pulse y seleccione “Cancelar Acoplamiento”.

• Sensor de proximidad de BT

Tras acoplar los dos dispositivos, puede probar si la señal es fuerte o débil mediante el sensor de proximidad de BT.

4. Buzón

4.1 Email

•Cargar Email

Ingrese la dirección y la contraseña correctas > configure el puerto y el servidor POP correctos, verifique la configuración de servidor de forma automática.

Configure el servidor SMTP correcto, verifique la configuración de envío y recepción del servidor de Emails, luego ingrese el nombre de la cuenta específica y el nombre mostrado en el Email saliente > Finalice.

Crear y enviar Emails

Cuando crea Emails, seleccione Emails > cree Emails. Ingrese la dirección (receptor), tema, y contenidos. Pulse MENÚ para poder 'Anexar', 'Agregar Cc/Bcc', y seleccione Enviar, Descartar, o Guardar como Borrador.

5. Marcación

Cuando el icono de servidor de Internet aparece en la pantalla, podría marcar o recibir llamadas. La barra de señal en la esquina superior derecha muestra la intensidad de señal de la red (la máx. con 4 barras de señal).

- Iniciar a marcar

Pulse " TELÉFONO" en la interfaz en espera. Podría seleccionar el SIM1 o el SIM2 para realizar la marcación.

- Marcar

En la interfaz, ingrese el número telefónico, haga clic en la tecla Marcar, luego debe seleccionar una tarjeta SIM o llamada de Internet.

- Llamadas telefónicas en el log de llamadas

Cada número telefónico llamado y recibido en el “SIM1, SIM2” se guardará en el menú de log de llamadas del teléfono. En la parte superior izquierda de cada registro de llamadas, se mostrará el “SIM1 o SIM2”.

Todos los números en el log de llamadas pueden ser marcados haciendo clic en el botón “Marcar” en el lado derecho de la pantalla.

Cuando aparece la lista de números, haga clic en ésta para obtener más detalles; mantenga pulsada ésta para poder marcar por medios del “SIM1 o SIM2”, mientras puede editar, borrar, guardar el número o realizar otras operaciones.

- Recibir llamadas

Cuando entran las llamadas (la parte superior izquierda mostrará de cuál tarjeta SIM), pulse “Responder” y deslice a derecha hasta el botón medio, luego puede recibir las llamadas.

- Sensor de proximidad

Según la distancia entre el teléfono y el cuerpo humano, se ajustará el encendido de la luz de fondo de forma automática.

Durante la llamada, acerque el teléfono a la oreja, se apagará la luz de fondo de forma automática, lo que podría ahorrar la pila y evitar el toque inadvertido.

- Rechazar a responder al teléfono

a. Cuando entran las llamadas en el modo en espera, pulse el botón “Rechazar” y deslice a izquierda hasta el botón medio, luego puede rechazar las llamadas.

b. Cuando entran las llamadas durante el uso, haga clic en el botón “Rechazar” para rechazar la llamada.

- Grabación telefónica

Durante la llamada, abra Más > Iniciar a Grabar, luego puede grabar el diálogo de la llamada.

1) En Configuración > Configurar Otras Funciones de Llamada en Configuración de Marcación, abra Transferencia de Llamadas. Tras finalizar toda la configuración y encenderla, puede transferir la llamada a un cierto número.

2) En Configuración > Configuración de Marcación > Otra Configuración de Marcación, abra “Llamadas en Espera”. Tras

encenderla, puede recibir otra llamada cuando ya existe una, y la función de respuesta y de rechazo es similar al teléfono ordinario.

6. Mensajería

- Importante: El título de mensaje de este teléfono es el número telefónico, y se guardará en el modo similar a lo de diálogo, en lugar de la estructura de carpeta general. Los mensajes con el fondo azul son los recibidos, y los con el fondo blanco son los enviados.
- Enviar SMS a cierto número telefónico
 - 1) Pulse Menú Principal > Mensajería, y toque “Componer Nuevos Mensajes”.
 - 2) En la interfaz “Editar”:
 - a . Haga clic en el cuadro “Receptor” para iniciar el método de entrada, y también puede hacer clic en el cuadro “Entrada” para iniciarlo, de modo que pueda ingresar caracteres.
 - b . Haga clic en el botón “Enviar del SiM1 o SIM2” para iniciar el envío.
- Enviar mensajes a múltiples números

Ingrese múltiples números en el cuadro de entrada, los cuales se separan por la coma en ingles.
- Aviso: Por el momento, el teléfono puede enviar mensajes en masa a casi 20 números, y el número correcto depende de los caracteres, puede ingresar sólo 312 caracteres en el cuadro

“Receptor”.

Cuando un mensaje es enviado o reenviado, aparecerá una pequeña letra amarilla, y el número 1 o 2 en la letra se refiere al SIM1 o SIM2.

Cuando no pudo enviar un mensaje, aparecerá un triángulo rojo con exclamación.

7. Contactos

- Abra Menú de Aplicaciones > Contactos

Los contactos del teléfono y de la tarjeta SIM se muestran por defecto, y se clasifican por la primera letra en el alfabeto.

Haga clic en el icono de búsqueda para entrar en la interfaz de búsqueda de contactos.

Haga clic en "+" para crear nuevo contacto.

- 1) Contactos > Menú > Nuevo Contacto
- 2) Seleccione para guardar los contactos en el teléfono o la tarjeta SIM, luego entre en la interfaz de edición de contactos
- 3) Puede editar la imagen, nombre, número telefónico, Email, dirección postal de los contactos, luego toque “Finalizar”.
- 4) Contactos > Menú > Buscar
- 5)
 - a. Ingrese los números o letras, si corresponden a algunos contactos, se mostrarán en los resultados de búsqueda.
 - b. Si no hay búsqueda que corresponde a los contactos, la

interfaz mostrará 'Ningún Contacto Correspondiente'.

c. Contactos > Menú > Borrar Contactos

Puede seleccionar todos, haga clic en el botón Borrar para borrar todos los contactos, incluidos los contactos del teléfono y de la tarjeta SIM.

d. Puede seleccionar uno o más contactos individuales, haga clic en Borrar para borrar todos los contactos seleccionados.

4) Contactos > Menú > Grupos

a. Los grupos por defecto incluyen: VIP, Compañeros de Escuela, Amigos, Familia, Colegas.

b. Seleccione Agregar Grupo,

edite el nombre del nuevo grupo, vaya a la interfaz de búsqueda de contactos, y puede agregar el contacto de grupo.

5) Contactos > Menú > Marcación Rápida

a. Buzón de voz

b. En los números 2 a 9, haga clic en "Tocar a Agregar Marcación Rápida", seleccione un contacto como marcación rápida. Tras configurar la interfaz de marcador con éxito, mantenga pulsadas las teclas numéricas, y puede marcar el número de contacto.

6) Contactos > Más

a. Hacer clic en Importar/Exportar. Puede lograr la información de contactos mediante la copia del teléfono local, tarjeta SIM,

y tarjeta SD entre sí. Puede seleccionar "Copiar Fuente", seleccionar Siguiente, luego seleccionar los contactos a copiar, para finalizar la copia de contactos.

b. Mostrar las opciones. Puede seleccionar la totalidad o parte de los contactos en "Sólo Contactos con Teléfonos", "Contactos del Teléfono" o "Contactos de SIMs".

c. Cuentas. Puede seleccionar "Respaldo de Datos de Grupos" y "Autosincronizar".

d. Compartir contactos visibles. Todos los contactos pueden ser importados a la tarjeta SD, o compartidos por BT, mensaje de texto o Gmail.

8. Navegador

Navegador

1) En la interfaz Navegador, toque la dirección archivada para ingresar el URL.

2) Utilice el teclado para ingresar el URL, aparecerán el sitio web correspondiente en la pantalla, puede tocarlo directamente para ir a la página o seguir ingresando el URL.

• Página de inicio

Seleccione "Página de Inicio", puede cargar la página de inicio configurada. Si no la configura, utilizará la página web preconfigurada del vendedor.

- Funciones del menú

- 1) Menú > Atrás

Tras navegar por varias páginas, volverá a la página previa a la página actual.

- 2) Menú> Adelante

Tras navegar por varias páginas, moverá a una página web después de la página actual.

- 3) Menú > Ventanas

Puede ver todas las ventanas abiertas actuales.

4) Menú > Marcadores

- a. Haga clic en “Marcadores” para hacer
- b. el URL actual como marcador guardado.
- c. Haga clic en un marcador bajo la lista de marcadores, y se abrirá el URL.

5) Menú > Más

- a. En la página Agregar Marcador, guarde el URL actual como marcador.
- b. En la página Buscar, busque lo que necesita en la página actual.
- c. En la página Seleccionar Texto, haga clic y arrastre para seleccionar una pieza de texto.
- d. En la página Información, se muestran la dirección de página y otra información de navegación actual.
- e. En la página Compartir, seleccione el BT o el SMS para compartir la página actual.
- f. En la página Descargas, se muestran todos los contenidos descargados.
- g. En la página Historia, se muestran la historia de su navegación, y la información de la mayoría de las páginas visitadas.
- h. En la Página Configuración, se incluye una variedad de configuración de navegador.

9. Grabadora de Sonido

La grabadora de sonido puede grabar el sonido, y enviarlo rápidamente por BT y configurarlo como tono de timbre.


Aviso: La grabadora sólo puede guardar los archivos de audio como en formato AMR.

- 1) Haga clic en la aplicación Grabadora.
- 2) Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de sonido.
- 3) Haga clic en Grabadora para grabar el sonido, y haga clic para parar o reproducir.

Todas las grabaciones se guardan en mi carpeta de grabación del programa de música por defecto.

10. Reloj

Abra el menú Aplicación, haga clic en Reloj

1. Control de brillo: Toque  para ajustar el brillo de la interfaz.
2. Alarma: Toque Alarma para entrar en la interfaz.
3. PPT: Toque PPT para mostrar las imágenes de forma aleatoria
4. Inicio: Volver a la interfaz Inactivo

• Alarma

Tras configurar las funciones, el teléfono le alertará cuando llega el tiempo configurado mediante el timbre o la vibración para realizar

su función. Pulse Menú para agregar alarma, también puede agregarla desde la interfaz Agregar. Puede configurar la alarma según sus necesidades. En la interfaz Alarma, se mostrarán tres alarmas apagadas (dos relojes alarmas son las 8:30 y 9:00, de lunes a viernes).

Editar

Puede editar la alarma actual, tales como editar el tiempo, tonos de timbre, vibración, repetir, y pestañas.

Mantenga pulsada la alarma, puede parar la alarma, cambiar la configuración de alarma, y cancelar la alarma. En la interfaz Configuración de Alarma, puede realizar las operaciones como cambiar el tiempo, repetir, tonos de timbre, vibración, pestañas, etc.

11. Calculadora

Calculadora

Esta función puede convertir su teléfono en calculadora, donde puede realizar algún cálculo sencillo.

Toque las teclas numéricas para hacerlas aparecer en el cuadro en blanco.

En la interfaz Calculadora, pulse el botón MENÚ o mantenga pulsada la pantalla a izquierda, luego aparece el panel de nivel superior.

12. Cámara

12.1 Cámara

- Preparación previa

Instale la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara o la videocámara, y todas sus fotos o videos tomados por el teléfono se guardan en la tarjeta de memoria.

- Abrir cámara

Pulse Inicio, toque Menú, seleccione Cámara, luego seleccione el modo de vídeo si desea filmar videos, y la pantalla conmutará automáticamente al modo de paisaje.

- Tomar fotos

1) Apunte su objeto con la pantalla.

2) Toque el botón “Tomar” en la pantalla.

3) Tras la tomada, se guardarán las fotos en la carpeta de galería de la cámara con el nombre del tiempo tomado.

4) Puede ver las fotos tocando el botón Cuadro de Previsualización.

5) Configuración de cámara

Puede tocar el botón “Configurar” en la interfaz Cámara para realizar la configuración.

En el modo de visor de cámara, pulse Menú, y puede conmutar a la galería de videos o de fotos.

Configuración de cámara: botón 1: EV

botón 2: Modo de escena.

botón 3: Tamaño de imagen.

botón 4: Calidad de imagen.

botón 5: Efecto de color.

Toque el botón “Configurar”, y puede realizar la configuración en la cámara.

12.2 Videocámara

- Preparación previa

Instale la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara o la videocámara, y todas sus fotos o videos tomados por el teléfono se guardan en la tarjeta de memoria.

- Abrir cámara

Toque Menú, seleccione Cámara, luego seleccione el modo de videocámara, y la pantalla conmutará automáticamente al modo de paisaje.

- Tomar fotos

- 1) Apunte su objeto con la pantalla.

- 2) Toque el botón “Tomar” en la pantalla.

- 3)Tras la tomada, se guardarán las fotos en la carpeta de galería de la cámara con el nombre del tiempo tomado.

- 4) Puede ver los vídeos tocando el botón Cuadro de Previsualización.

- 5) Configuración de videocámara

Puede tocar el botón “Configurar” en la interfaz Cámara para realizar la configuración.

En el modo de visor de cámara, pulse Menú, y puede conmutar a la galería de videos o de fotos.

Configuración de videocámara: botón 1: EV.

botón 2: Modo de escena.

botón 3: Calidad de vídeo.

botón 4: Duración de vídeo.

botón 5: Efecto de color.

Toque el botón “Configurar”, y puede realizar la configuración en la cámara.

13. Galería

- Abrir imágenes

Pulse Inicio, toque la etiqueta Aplicación, luego toque Galería de Fotos.

En la interfaz Cámara, pulse Menú para abrirlo, luego toque para operar.

- Utilizar imágenes

Tras tomar fotos, puede verlas y compartirlas con sus amigos.

- Ver imágenes

1) En la interfaz Imagen, toque Álbum de Fotos para ver las imágenes.

2) Toque la uña del pulgar para ver las imágenes en pantalla completa.

Puede seleccionar para mostrar la uña del pulgar pequeña o grande. Mantenga pulsada la pantalla a izquierda para ver la siguiente foto o a derecha para ver la anterior.

En el álbum o la lista de fotos, pulse y mantenga pulsada la imagen a izquierda para ver la siguiente foto o a derecha para ver la anterior.

- Cortar imágenes

En la galería de fotos, pulse la foto que desea cortar, seleccione el menú, abra 'Más' y luego 'Cortar', y aparecerán los instrumentos de corte.

a. Para ajustar el tamaño del recortador, pulse y mantenga pulsado el borde de la herramienta de corte. Tras aparecer la flecha del recortador, arrastre su dedo desde el centro hacia el interior o el exterior, luego puede ajustar el tamaño.

b. Para mantener la proporción del recortador, pulse cualquiera de las cuatro esquinas.

c. Para mover el recortador a otras áreas de la imagen, mantenga pulsado el centro de la herramienta de corte, luego arrastre su dedo a cierta posición.

14. Música

El teléfono puede reproducir los archivos de audio digitales en la tarjeta de memoria, y los siguientes formatos están disponibles: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

- Abrir Música

Pulse Inicio, toque la etiqueta Aplicación, luego toque Música, y aparece la interfaz Medio de Música.

- Medio de música

Sus archivos de música se clasifican según las siguientes cuatro categorías: Artistas, Álbums, Canciones, y Listas de Reproducción. Toque una de las categorías, y puede ver la lista dentro.

Siga la operación hasta que aparezca la música que desea. Por ejemplo, si selecciona Artistas, aparecerá una lista de artistas clasificadas según los números en inglés.

Seleccione cualquier categoría para abrir la lista, luego aparecerán todos los álbums y canciones. Seleccione un álbum, luego se reproducirán las canciones dentro.

- Consejos: Puede reproducir todas las canciones en la interfaz Medio de Música en el orden aleatorio. Pulse Menú, luego toque Reproducción Aleatoria, e iniciará a reproducir la primera canción aleatoriamente seleccionada. Para apagar Reproducción Aleatoria, pulse Menú, luego toque para apagarla.
- Ver textos de canción
Cuando la pista correspondiente tiene el archivo de textos de canción, el reproductor muestra la fuente de textos de canción. Haga clic en la flecha superior, y puede reproducir la música y ver los textos de canción al mismo tiempo.
- Crear lista de reproducción

- 1) Toque cualquier categoría de medio de música en la pantalla.
- 2) En la lista, puede pulsar y deslizar la pantalla a arriba y a abajo para navegar el artista, álbum, o canción que desea agregar a la lista de reproducción.
- 3) Pulse el artista, álbum, o canción, luego toque el menú de opciones en la lista de reproducción.
- 4) En la interfaz Agregar a Ventana de Listas de Reproducción, toque la nueva lista de reproducción.
- 5) Ingrese el nuevo nombre de la lista de reproducción, luego toque para guardar.

- Gestionar lista de reproducción

Entre en la interfaz Medio de Música, luego toque la lista de reproducción.

- 1) Para reproducir las canciones en la lista de reproducción, toque el nombre de la lista de reproducción.

- 2) Para borrar una lista de reproducción, pulse y mantenga pulsada la lista de reproducción, luego toque Retirar.
- 3) Para refrescar la lista de canciones o retirar las canciones, mantenga pulsada la lista de reproducción, luego toque el menú de opciones en el editor.
- 4) Para borrar la lista de canciones, mantenga pulsadas las canciones, luego toque la lista de reproducción para borrarla.
- 5) Para renombrar una lista de reproducción, pulse y mantenga pulsada la lista de reproducción, luego toque el menú de opciones para seleccionar Renombrar, ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción, luego toque "Guardar".
- 6) Si desea utilizar la canción como tono de timbre, puede tocar la canción como tono de timbre. La canción podrá ser configurada como tono de timbre por defecto.

- 7) Si desea utilizar la canción como tono de timbre de aviso, puede pulsar el menú, tocar la canción como tono de timbre, luego tocar el tono de timbre de aviso. La canción podrá ser configurada como tono de timbre de aviso.
- 8) Si desea cortar la canción como tono de timbre, puede pulsar el menú, seleccionar la canción como tono de timbre, luego tocar para cortar el tono de timbre. Como se muestra, puede seleccionar el tiempo de inicio y el tiempo de terminación, y tocar 'Guardar'. La canción podrá ser configurada como tono de timbre por defecto, y ser asignada a los contactos como timbre de tono de contactos.

15. Calendario

Entrar en la aplicación Calendario

Cargue las cuentas de Goggles para entrar en la aplicación. En la interfaz Mes o Semana, se utilizará el color gris para destacar la fecha, y se muestra la fecha en el mes actual por defecto.

En la interfaz, pulse el menú, y aparecerán cuatro modos de visualización:

1) Programa: La interfaz muestra un cierto programa (haga clic en el tiempo inicial para ver hacia adelante, haga clic en el tiempo final para ver hacia atrás).

2) Día: La interfaz muestra un programa de días (la fecha últimamente marcada), y deslice al alrededor para pasar página según la fecha.

3) Semana: La interfaz muestra un programa de semanas (la fecha últimamente marcada), y deslice al alrededor para pasar página según la semana.

4) Hoy: La interfaz muestra un programa de días, y la interfaz Mes o Semana utiliza el color gris para destacar la fecha.

5) Mes: La interfaz muestra un programa de meses (la fecha últimamente marcada), y deslice al alrededor para pasar página según el mes.

- Nuevas actividades

1) Pulse Menú, y abra Más < Nuevas Actividades.

2) Ingrese el nombre de la actividad en el cuadro de actividades.

Aviso: Configure la opción Todo el Día a Sí para las ocasiones especiales como cumpleaños o día con eventos, o seleccione el tiempo de inicio y el tiempo de terminación si la actividad está en cierto período de tiempo.

3) Ingrese la ubicación del evento, descripción, invitados, repetir, y tiempo de recordar.

4) Haga clic en Finalizar para volver al calendario.

Aviso: Los eventos de todo el día aparecerán en el encabezado del calendario, el cual no mostrará el período del calendario.

Cancelar actividades: En el marco de tiempo, mantenga pulsada para borrar la actividad.

16. Radio FM

Radio FM

Mediante este programa, podría escuchar la radio FM en el dispositivo, la cual utiliza los auriculares con cable como antena para recibir señales. Antes de abrir este programa, puede instalar los auriculares originales del equipo.

Durante la escucha, puede conmutarlos manualmente al altavoz o al modo con auriculares con cable.

- Abrir radio FM

Toque esta etiqueta Radio FM para abrir la aplicación Radio FM. Haga clic en el botón Atrás, se mueve el programa de radio al fondo, y todavía puede seguir escuchando los programas y ejecutando otras aplicaciones al mismo tiempo. Pulse Menú y haga clic en Reproducir/Pausar para salir de la radio.

- Recolectar canal como su favorito

Pulse el botón Menú en la interfaz FM, haga clic en “Buscar y Guardar”, vea la lista de canales, mantenga pulsado un canal, luego haga clic en “Agregar a Favorito” para renombrar el canal.

17. Configuración

Su proveedor de servicios podría configurar alguna configuración de dispositivo por defecto, así que no podría cambiar esta configuración.

- Gestión de SIM

- 1) Toque esto para seleccionar o desactivar la tarjeta SIM, la tarjeta es de color gris si está desactivada, y se muestra el modo de vuelo en la barra de estado.

- 2) Para la tarjeta SIM por defecto, puede seleccionar llamada de voz, videollamada, mensajería, y conexión de datos.

- Inalámbrico y Redes

1) Modo de vuelo: Toque ésto para abrir o cerrar el modo de vuelo.

2) WLAN y Configuración de WLAN: Toque WLAN para abrir la WLAN, y puede buscar las redes disponibles de forma automática, donde puede utilizar directamente las redes sin contraseña, y es necesario ingresar la contraseña primero para las otras redes.

Aviso: Abra la WLAN, luego seleccione el modo de vuelo, y se cerrará la WLAN de forma automática; seleccione el modo de vuelo, luego conecte a la WLAN, y se podrá utilizar la WLAN con normalidad.

La conexión de WPS, AP inalámbrico, y teléfono son necesarios para soportar el AOSS, puede conectar directamente sin ingresar clave.

3) BT y Configuración de BT

4) Acoplamiento y Punto Caliente Portátil: Compartir sus datos digitales por el USB

5) Configuración de Red Privada Virtual (VPN)

6) Red Móvil

Entre en “Configuración de Red Móvil” que incluye:

- a Uso de datos
- b Nombres de puntos de acceso
- c Operadores de red.

7) Transferencia de GPRS Preferida

- Configuración de Llamadas

1) Llamada de Voz

- a. Buzón de llamadas: En la Configuración de Voz, puede ingresar el número del buzón de voz.
- b. Transferencia de llamadas: Puede configurar Transferir para siempre, Transferir cuando está ocupado, Transferir cuando no responde, Transferir cuando no alcanza.
- c. Restricción de llamadas
- d. Configuración adicional: ID de llamada, Llamadas en espera.

2) Llamada de Internet

Puede agregar cuentas

3) Otra Configuración

- a. Marcación fija de números
- b. Costos de llamada
- c. Difusión celular
- d. Recordatorio de minuto
- e. Configuración de teléfono

f. Configuración de TTY

- Perfiles de audición

Esta opción ofrece la configuración de tonos del teléfono bajo el estado de recepción de llamadas o notificación, incluyendo: vibración, volumen, notificación y realimentación de tonos de timbre (por ejemplo, haga clic en el botón Tono, seleccione Sonido, y toque Tono de Bloqueo de Pantalla) para adaptarse a cada entorno.

- 1) Seleccione “General / Silencioso / Conferencia / Al Aire Libre, toque el punto en la derecha, y se abre cuando se vuelve verde.
- 2) Volumen: Incluye la configuración de volumen de timbre y de reloj de alarma, y puede deslizar manualmente para seleccionar.

- Visualización

- a. Brillo: Ajustar el brillo.

- b. Autogiro de pantalla: Girar el teléfono para cambiar la dirección.

- c. Animación: Seleccionar para mostrar la animación.

- d. Tiempo de espera de pantalla: Ajustar el retraso antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

- Ubicación

- Utilizar inalámbrico

- Utilice inalámbrico para buscar las ubicaciones en la aplicación (mapa de Google)..

Toque ésto para abrirlo o cerrarlo.

- Seguridad

1) Configurar bloqueo de pantalla: Utilice el patrón, PIN o contraseña para bloquear la pantalla.

- a. Toque “Patrón”, habrá instrucciones y ejemplos de desbloqueo sencillos durante la primera vez, y haga clic en “Siguiendo Paso” para seguir el paso “Realizar Imagen de Desbloqueo”.
- b. Toque PIN, e ingrese los números de PIN para desbloquear la pantalla.
- c. Toque Contraseña, y configure la contraseña para desbloquear la pantalla.
- d. Toque “Ninguno” para parar esta aplicación.

2) Configurar bloqueo de tarjeta SIM: Ingrese el PIN (4 a 8 números) para configurar el bloqueo de SIM.

El PIN (Número de Identificación Personal) de la tarjeta SIM es para evitar el uso no autorizado de las tarjetas SIM.

El código PIN es provisto junto con el SIM. El proveedor de servicios ofrece el valor inicial.

Para cambiar un código PIN bloqueado, necesita abrir "Bloqueo de SIM", luego ir a la pantalla Cambiar Contraseña, el teléfono avisará automáticamente para ingresar el código PIN anterior y pedirá a ingresar un nuevo código PIN durante dos veces, finalmente el teléfono avisará que logró cambiar la contraseña.

Si ingresa el PIN con error durante tres veces, se bloqueará el código PIN de la tarjeta SIM de forma automática, y por lo general, se suministra el código PUK junto con la tarjeta SIM. Si no, debe ir al proveedor de servicios para los códigos.

Si ingresa el PUK con error durante diez veces, se bloqueará la tarjeta SIM de forma permanente.

3) Contraseña visible: La contraseña es visible cuando la ingresa.

4) Seleccionar gestión de dispositivo: Agregar o borrar el gestor de dispositivo.

5) Utilizar credenciales de seguridad: Permite aplicar las credenciales de seguridad u otras credenciales.

6) Instalar desde tarjeta SD: Instalar el certificado encriptado desde la tarjeta SD.

7) Configurar contraseña: Configurar o cambiar la contraseña del almacén de certificados.

8) Borrar memoria: Borrar todos los contenidos en el almacén de certificados y restablecer sus contraseñas.

•Aplicaciones

1) Fuentes desconocidas: Permitir instalar las aplicaciones del mercado no electrónico

2) Gestionar aplicaciones: Gestionar y borrar las aplicaciones instaladas.

3) Servicios en funcionamiento: Toque cualquier servicio enumerado > aparece '¿Parar el Servicio?' en el cuadro de

operación de dos botones, toque 'Parar', se para el servicio, y desaparece desde la lista "Servicios en Funcionamiento".

- 4) Uso de memoria: Puede ver los programas descargados, todos los programas, programas en la tarjeta SD, programas en funcionamiento, así como el espacio de memoria que ocupan los mismos.
- 5) Uso de pila: Puede ver la situación de uso de la electricidad del celular en espera, teléfono inactivo, visualización, y navegador.
- 6) Desarrollo: a. Depuración de USB: La depuración de USB sólo se aplica en el proceso de desarrollo. Esta función permite copiar los datos en la computadora y en los dispositivos móviles.

.Cuentas y Sincronización

- 1) Datos de fondo: Las aplicaciones utilizarán los datos de fondo para la sincronización en cualquier momento, para enviar y recibir los datos, desactivar los datos de fondo, alargar la vida útil de la pila, y reducir el uso de datos. Sin embargo, algunas aplicaciones utilizarán los datos de fondo para la conexión.

2) Autosincronización: Encender/Apagar la autosincronización, y las aplicaciones sincronizan o no los datos de forma automática.

•Privacidad

1)Restablecer a la configuración de fábrica: Borrar todos los datos guardados en el teléfono.

•Memoria

1) Ver la memoria de la tarjeta SD y del teléfono

2) Desinstalar o formatear la tarjeta SD

•Lenguaje y Teclado

1) Selección de distrito de lenguaje: Incluye todos los idiomas en el teléfono, con un total de 12 tipos.

2) Diccionario de usuario: Agregar palabras en el diccionario personalizado o borrarlas.

3) Configuración de teclado

4) Método de entrada: Puede seleccionar el teclado Android o el método de entrada de pinyin de Google.

•Entrada y Salida de Voz

Configuración de Conversión de Prueba a Discurso

a. Escuchar un ejemplo: Reproducir una demostración corta de síntesis de discurso.

b. Siempre utilizar mi configuración: Configuración por defecto por

- sobre configuración de aplicación.
- c. Motor por defecto: Configurar el motor de síntesis de discurso para su uso en el discurso pronunciado.
 - d. Instalar datos de voz: Instalar los datos de voz requeridos para la síntesis de discurso.
 - e. Tasa de discurso: Velocidad en que se pronuncia el discurso
 - f. Lenguaje: Configurar la voz de idioma específica para el discurso pronunciado.
 - g. TTS pico

•Accesibilidad

- 1) Botón Encendido para finalizar llamadas
- 2) Encendido rápido

•Fecha y Hora

- 1) Automático: Utilice la fecha y la hora provistas por la red.
- 2) Configurar fecha: Toque “+” y “-” para configurar la fecha.
- 3) Seleccionar zona horaria: Seleccione la zona horaria según el lugar donde se encuentra. Para China, seleccione “GMT+08:00, Hora Estándar de China”.
- 4) Configurar hora: Toque “+” y “-” para configurar la hora.
- 5) Utilizar formato de 24 horas: Encendido/Apagado.
- 6) Seleccionar formato de fecha: Hay tres formatos que puede seleccionar: Mes-Día-Año, Día-Mes-Año, y Año-Mes-Día, donde Año-Mes-Día es la configuración por defecto.

- Programar Encendido/Apagado

Puede tocar ésto para configurar el tiempo de encendido o apagado, también puede seleccionar para repetirlo o programarlo en un cierto día durante una semana.

- Acerca del teléfono

Puede verificar la información en la barra de estado y la electricidad que sobra.

18. Avisos para Uso del Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación de gran calidad, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a cumplir con los términos de los kits de reparación, y a alargar la vida útil del teléfono móvil.

- 1) Coloque el teléfono móvil y sus piezas y componentes fuera del alcance de los niños pequeños.
- 1) Mantenga el teléfono seco. La lluvia, humedad, y todo tipo de líquidos que contienen minerales dañarán los circuitos electrónicos.
- 2) No toque el teléfono con manos mojadas durante la carga, esto causará descargas eléctricas o daños al teléfono.
- 3) No guarde el dispositivo en el entorno de alta temperatura. La alta temperatura acortará la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañará las pilas, deformará o derretirá ciertos plásticos.
- 4) No guarde el dispositivo en el entorno de demasiado baja

temperatura. Cuando la temperatura sube, el teléfono producirá el vapor de agua que podría dañar los circuitos electrónicos.

- 5) No guarde el dispositivo en los lugares con polvo, suciedad, de lo contrario, las piezas podrían estar dañadas.
- 6) Evite el teléfono en un cigarrillo encendido, cerca de llamas abiertas o cualquier fuente de calor.
- 7) No abra el dispositivo, el acceso no profesional dañará el teléfono.
- 8) No tire el teléfono de lo alto, o golpee o sacuda el mismo, el manejo grueso puede dañar los tableros de circuitos internos.
- 9) No pinte el teléfono, ya que la pintura bloqueará los auriculares, micrófonos u otras piezas desmontables, y causará el funcionamiento indisponible del mismo.
- 10) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y la lente del sensor de luz. Prohíba el uso de productos químicos nocivos, agentes de limpieza, o líquidos de limpieza para limpiar el teléfono
- 11) Si el teléfono móvil, pila, cargador o accesorios del teléfono móvil son defectuosos, envíe los mismos al centro de servicio calificado más cercano para la inspección.
- 12) Cuando sea necesario, el personal del centro de servicio le ayudará y hará el arreglo para la reparación del teléfono.